

配置図 1 / 100

配置寸法は、境界から建物軸芯までの距離とする

